

## **FAQs zum Fremdwasserverschluss-System**

### **Uni-FeWa-Ü300**

#### **Ist die Belüftung des Schachts noch gegeben?**

*Ja! Das Fremdwasserverschluss-System gewährleistet eine DIN-gerechte Belüftung des Schachts wenn kein Wasser zuläuft. In dem Moment wo Wasser durch die Schachtabdeckung läuft, verschließt sich die Lüftungsöffnung automatisch und öffnet später wieder automatisch.*

#### **Wie viel Wasser lässt das Fremdwasserverschluss-System durch?**

*Das Fremdwasserverschluss-System lässt max. 0,1L/s Oberflächenwasser durch. Das entspricht einer extremen Verringerung gegenüber 5L/s bei 10 mm Wasser auf der Straßenoberfläche.*

#### **Wie viel Überstau hält das Fremdwasserverschluss-System Uni-FeWa-Ü300 aus?**

*Das Fremdwasserverschluss-System ist für Überstauhöhen bis zu 5,0m geeignet.*

#### **Wie oft muss ich das Fremdwasserverschluss-System reinigen?**

*Das ist abhängig vom Eintrag der Schmutzstoffe über die Lüftungsöffnungen der Schachtabdeckung - i.d.R. kann man jedoch sagen, dass es reicht die Systeme zu kontrollieren während der normalen Schmutzfangreinigung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.*

#### **Wie reinige ich das Fremdwasserverschluss-System?**

*Für eine systemgerechte Reinigung reicht es, das ausgebaute Fremdwasserverschluss-System mit klarem Wasser ab- und auszuspülen. Zur Reinigung empfehlen wir den Schraubdeckel zu öffnen.*

#### **Wie lange dauert der Einbau?**

*Der Einbau dauert nicht länger als 1 Minute - Schachtabdeckung öffnen, Schmutzfang entnehmen wenn vorhanden, statt des Schmutzfangs das Fremdwasserverschluss-System einhängen, mitgelieferten Schmutzfang auf das Fremdwasserverschluss-System legen, Schachtabdeckung schließen, fertig.*

#### **Wie lange dauert der Ausbau?**

*Der Ausbau dauert nicht länger als 1 Minute - Schachtabdeckung öffnen, Schmutzfang entnehmen, Fremdwasserverschluss-System mit einem Schachthaken am Einhängekreuz lösen und entnehmen, fertig.*