

# Einbauanleitung Fremdwasserverschluss-System FRV



## Wartungsintervall:

Generell sollten UNITECHNICS Systeme in diesen Zyklen gewartet werden:

- Erstwartung 6 Monate nach Installation
- Nach der Erstwartung wird das Intervall für Folgewartungen je nach Verschmutzungsgrad festgelegt
- Empfehlung: einmal jährlich

## benötigte Hilfsmittel:

- Schachthaken
- persönliche Schutzausrüstung

## benötigte Zeit:

ca. 5 Minuten

## Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. Fremdwasserverschluss-System bereitlegen



2. Schachtdeckel öffnen und Schmutzfang entnehmen (Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)



3. Fremdwasserverschluss-System mit leichter Kippbewegung und etwas Druck von oben einsetzen



4. Auflage des Haltekreuzes in den Einhängenuten des Schachtdeckelrahmens und richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen



5. Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!