

FAQs zum Geruchsdämpfungs-System GDP

Wie oft muss ich das Filtermaterial wechseln?

Gar nicht! Das synthetische Filtermaterial ist verbrauchsfrei und spült sich durch den Zulauf von Regenwasser selbstständig. Die Substanz des Filtermaterials wird durch den Adsorptionsprozess (Anlagerung an großer Oberfläche) nicht zerstört.

Wieviel Luft lässt das Geruchsdämpfungs-System durch?

Um einen optimalen Luftaustausch zu gewährleisten sind Angaben wie zu tauschendes Luftvolumen und Anzahl der Luftwechsel pro Stunde nötig um die richtige Dimensionierung des Geruchsdämpfungs-Systems zu bestimmen.

Wie oft muss ich das Geruchsdämpfungs-System GDP reinigen?

Das Filtermaterial wird durch zulaufendes Regenwasser gereinigt. Sollte die Einbausituation keinen Zulauf von Regenwasser ermöglichen, so reicht ein Reinigungszyklus von 6-12 Monaten.

Wie reinige ich das Geruchsdämpfungs-System GDP?

Für eine systemgerechte Reinigung reicht es, das ausgebaute Geruchsdämpfungs-System mit klarem Wasser ab- und auszuspülen.

Wie wird das Geruchsdämpfungs-System eingebaut?

Das Geruchsdämpfungs-System wird in das betroffene Abluftrohr eingeschoben und mit der dazugehörigen Halterung fixiert.

Wie lange dauert der Einbau?

Der Einbau dauert je nach Einbaufall 10 Minuten bis 1 Stunde.