


benötigte Hilfsmittel:



benötigte Zeit:



Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. Fremdwasserverschluss-System bereitlegen



2. Schachtdeckel öffnen und Schmutzfang entnehmen (Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)



3. Fremdwasserverschluss-System mit leichter Kippbewegung und etwas Druck von oben einsetzen



4. Auflage des Haltekreuzes in den Einhängenuten des Schachtdeckelrahmens und richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen



5. Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!