


benötigte Hilfsmittel:



benötigte Zeit:



Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. Fremdwasserverschluss-System und dazugehörigen Schmutzfang bereitlegen



2. Schachtdeckel öffnen und Schmutzfang entnehmen (Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)



3. Fremdwasserverschluss-System mit leichter Kippbewegung und leichtem Druck von oben einsetzen



4. Auflage des Haltekreuzes in den Einhängenuten des Schachtdeckelrahmens und richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen



5. mitgelieferten Schmutzfang einsetzen



6. Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!