0

Wasser zum Reinigen bereithalten (ca. 10L)

1

Gitterrost entnehmen

2

Schmutzfang entnehmen

3

Klemmschrauben lösen und Havarievers-chluss-System entnehmen

4

Schmutzfang entleeren

5

Entnommenes Havarieverschluss-System mit Wasser abspülen

6

Verschlussmechanismus (Kugel) und Dichtung des Verschlussmichanismu-ses abspülen

7

Dichtfläche im Schacht abspülen

8

Havarieverschluss-System einsetzen und Klemmschrauben fest-ziehen

9

Schmutzfang einlegen

10

Rost einlegen

11

Fertig!

UNI TECHNICS

Hinweis:
Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrs-rechtlichen
Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhü-tungsvorschriften sicher zu stellen.